



Сегодня становится популярным такой предмет кухонной мебели, как напольный шкаф. Но прежде чем начать его ставить, важно знать некоторые правила его установки. Как правило, напольные шкафы устанавливаются на специальные ножки или опоры, которые являются регулируемыми. Высота таких ножек составляет или 100-150 миллиметров или 150-200 миллиметров. Опоры могут быть сделаны из металла или пластика, иногда помимо основной функции они выполняют еще и декоративную. Ножки из пластика по фасадной части гарнитура закрываются цоколем соответствующей высоты. Если вы устанавливаете в напольные шкафы различную встраиваемую технику, например, посудомойку и/или стиральную машину, то использование цоколя считается обязательным условием. В этом случае бытовая техника монтируется в нишу между шкафами, то есть непосредственно на пол, к тому же у нее должны быть углубления для основного цоколя. Если кухонная техника не является встраиваемой, то она, как правило, не имеет подобных углублений, именно поэтому она не покрывается цоколем.

Ножки из металла обычно также не прикрываются цоколем, более того они сами используются в качестве декоративного элемента. Довольно часто применяется метод «утапливания» опор вглубь различных напольных шкафов. Это создает эффект, как будто вся кухня как бы «парит» в воздухе. Кстати, металлические ножки в несколько раз дороже пластиковых вариантов. Так что зачастую в целях экономии спереди устанавливают ножки из металла, а в глубине шкафов – из пластика. В этом случае следует обратить внимание на такое качество ножек, как соразмерность: высота пластиковых опор должна составлять 100-150 мм, а вот металлические ножки могут иметь высоту как 100-150, так и 150-200.

Если ваш кухонный гарнитур включает в себя множество напольных шкафов, причем все они существенно отличаются друг от друга в таких характеристиках, как ширина. Некоторые напольные шкафы устанавливаются на специально подготовленный подиум. При этом металлические ножки служат опорой для этого подиума, который и является основанием для шкафов. Подобная конструкция позволяет резко сократить количество применяемых ножек и получить между ними равномерное расстояние. Обычно у производителей кухонь и мебели такая конструкция монтажа напольных шкафов обходится дороже, чем установка мебели на отдельные ножки.

Как установить напольные шкафы на кухне

Автор: Administrator

01.08.2012 01:30 -
