



После того, как вы установили окна в своем доме (будь то пластиковые или деревянные), практически сразу возникает проблема в отделке откосов рам и окон. При покупке вам могут предложить их установку, но, к сожалению, такое бывает крайне редко, так как дело это не благодарное. Откос окна представляет собой пластиковую панель и уголок. Это быстрое решение, но не очень эффективное и удобно лишь в том случае, если вы меняете окна. Качество индивидуально в каждом случае. То есть, если у вас деревянный дом, то откосы тоже деревянные.

С деревянным домом все намного проще – выставляются направляющие, и оббивается как нужно хозяину. В случае же с каменным домом намного удобнее будет оштукатурить гипсовой штукатуркой. Здесь требуется много работы. Нужно выставлять специальные маяки (дорожки), аккуратно закидать штукатуркой и сделать примыкание к раме. После проделанной работы нужно промазать акриловым силиконом.

Есть еще один, достаточно удобный способ. Сделать откос из гипсокартона. После того, как окно с подоконником установлены, а пена высохла, выставляется строительное правило. Оно примораживается в уровень с торцевой стороны на штукатурку и оштукатуривается края от окна к маяку. Выставить нужно и горизонтально и вертикально, а также замерить от окна расстояния, они должны быть одинаковыми. Через день, после того, как штукатурка высыхает, пена по периметру очищается. Между окнами и стеной подпихивается гипсокартон и прибивается дюбельгвоздями. Далее процедура повторяется с откосами сбоку.

На третий день проверяем все пустоты. Берется дрель, делаются дыры и заполняются пустоты. Подмазывается гипсовой штукатурной смесью, а также шпаклевка с покраской. При отделке окон необходимо соблюдать технические тонкости.